

PL:

Zasady bezpiecznego użytkowania:

Delikatne podłączanie i odłączanie: Zawsze chwytaj kabel za wtyczkę, a nie za przewód. Ciągnięcie za przewód może uszkodzić złącze lub kable wewnętrzne.

Unikaj zginania kabla: Nadmierne zginanie kabla może prowadzić do uszkodzenia przewodów wewnętrznych. Zadbaj o odpowiedni promień gięcia (zwykle nie mniejszy niż 5-10 cm).

Nie używaj dużej siły: Złącza HDMI powinny pasować do portów bez konieczności użycia siły. W razie trudności sprawdź, czy wtyczka i port są prawidłowo ustawione.

Stabilne mocowanie: Upewnij się, że kabel jest stabilnie podłączony,



Urządzenie oznaczone jest symbolem przekreślonego kontenera na śmieci, zgodnie z Dyrektywą Europejską 2012/19/UE o zużyтым sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Waste Electrical and Electronic Equipment – WEEE). Produktów oznaczonych tym symbolem po upływie okresu użytkowania nie należy utylizować lub wyrzucać wraz z innymi odpadami z gospodarstwa domowego. Użytkownik ma obowiązek pozbywać się zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, dostarczając go do wyznaczonego punktu, w którym takie niebezpieczne odpady poddawane są procesowi recyklingu. Gromadzenie tego typu odpadów w wydzielonych miejscach oraz właściwy proces ich odzyskiwania przyczyniają się do ochrony zasobów naturalnych. Prawidłowy recykling zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego ma korzystny wpływ na zdrowie i otoczenie człowieka. W celu uzyskania informacji na temat miejsca i sposobu bezpiecznego dla środowiska pozbycia się zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego użytkownik powinien skontaktować się z odpowiednim organem władz lokalnych, z punktem zbiórki odpadów lub z punktem sprzedaży, w którym kupił sprzęt.



Niniejszą instrukcję obsługi oraz opakowanie urządzenia należy poddać ponownemu przetworzeniu zgodnie z lokalnymi wytycznymi recyklingu



TelForceOne S.A. hereby declares that the product is compliant with the basic requirements and other provisions of the Directives of the so-called the "new approach" of the European Union.

EN:

Safe Usage Instructions:

Gentle Connecting and Disconnecting: Always hold the cable by the plug, not the cord. Pulling on the cord can damage the connector or internal cables.

Avoid Bending the Cable: Excessive bending of the cable can lead to internal wire damage. Ensure the bending radius is appropriate (usually no less than 5-10 cm).

Do Not Use Excessive Force: HDMI connectors should fit into ports without requiring force. If you encounter difficulties, check whether the plug and port are properly aligned.

Stable Connection: Ensure the cable is securely connected.



The device is marked with the symbol of a crossed-out waste bin in accordance with European Directive 2012/19/EU on Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE). Products marked with this symbol should not be disposed of or thrown away with household waste after their useful life. The user is obligated to dispose of the used electrical and electronic equipment by delivering it to a designated collection point where such hazardous waste is recycled. Storing this type of waste in designated areas and ensuring proper recovery processes contribute to the protection of natural resources. Proper recycling of used electrical and electronic equipment positively impacts human health and the environment. For information on how and where to safely dispose of used electrical and electronic equipment in an environmentally friendly way, the user should contact the appropriate local authorities, waste collection points, or the store where the equipment was purchased.



This user manual and the device packaging should be recycled according to local recycling guidelines.



TelForceOne S.A. hereby declares that the product complies with the basic requirements and other provisions of the Directives of the so-called "new approach" of the European Union.

QR:

EN: USER GUIDE
BG: РЪКОВОДСТВО ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
CZ: UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA
DE: BENUTZERHANDBUCH
EE: KASUTUSJUHEND
EL: ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ
ES: GUÍA DEL USUARIO
FR: GUIDE DE L'UTILISATEUR
HR: UPUTSTVO ZA UPOTREBU
HU: HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

IT: GUIDA PER L'UTENTE
LT: VARTOTOJO VADOVAS
LV: LIETOTĀJA ROKASGRĀMATA
PL: INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA
PT: MANUAL DO UTILIZADOR
RO: MANUAL DE UTILIZARE
SK: UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA
SL: PRIROČNIK ZA UPORABO
UA: ПОСІБНИК КОРИСТУВАЧА